serviBELL

Manual de Usuario

Receptor de Tipo Pared

<Descripciones de Botones>

FUN (Función): Para controlar las funciones del 1 al 6
Función 1: Registrar los números
Función 2: Seleccionar las Melodías
Función 3: Tiempo de visualización de número
Función 4: Número de veces que la melodía se repite
Función 5: Para borrar los números registrados de teclado inalámbrico
Función 6: Para borrar los números registrados

ESC (Escape): Para salir y completar la función seleccionada

ENT (Enter): Para seleccionar la función elegida

UP (Hacia arriba): Para ver hacia arriba a través de las opciones de la función

L / R (Desplácese hacia la izquierda / derecha): Para ver hacia la izquierda o hacia la derecha por las opciones de la función

DOWN (Hacia abajo): Para ver hacia abajo a través de las opciones de la función

Función 1 (F1) Registrar los números

Paso 1. Pulse el botón tecla "FUN" durante 3 segundos. Mostrará "F1" en la pantalla.
Paso 2. Pulsar botón "ENT".
Paso 3. La pantalla mostrará "01" y "1" parpadeando. Pulse el botón "UP" y "DOWN" para elegir el número deseado. Usted puede utilizar "L / R" para ir a la izquierda y la derecha parpadeando dígitos. Al elegir el número deseado, vaya al Paso 4.
Paso 4. Pulse el pulsador que desea registrar. La pantalla LED se detiene después de 3 o 4 parpadeos y el registro se ha completado.
Paso 5. Use "UP" y "DOWN" para pasar al siguiente número y repetir el paso 4.
Paso 6. Presione el botón "ESC" para salir de la función.

* Se pueden registrar 179 pulsadores.
01~99, A0~9, b0~9, C0~9, d0~9, E0~9, F0~9, H0~9, P0~9 (tiene prioridad)

* Si quiere cambiar el número del pulsador, primero debe eliminar el número registrado anteriormente y luego registrar el número.

Función 2 (F2) Selección de Melodía

Paso 1. Mantenga pulsado el botón "FUN" durante 3 segundos. Mostrará "F1" en la pantalla.
Paso 2. Pulse el botón "UP" o "DOWN" hasta que muestre "F2" en la pantalla.
Paso 3. Presione botón "ENT".
Paso 4. Pulse el botón "UP" o "DOWN" para seleccionar la melodía deseada.
Paso 5. Pulse "ENT" para seleccionar la melodía y salir de la función de "ESC".

Melodía Lista
Número 0 (Ding Dong) Número 1 (Ding Dong 2) Número 2 (Ding Dong 3) Número 3 (Aplausos) Número 4 (Tambor) Número 5 (Xilófono) Número 6 (Fanfarria) Número 7 (Cuco) Número 8 (Alondra) Número 9 (Gallo) Número 10 (Mar) Número 11 (Ding Dong 4) Número 12 (Ding Dong 5) Número 13 (Ding Dong 6) Número 14 (Alarma) Número 15 (Teléfono) Número 16 (Lengua Extranjera 1) Número 17 (Lengua Extranjera 2) Número 18 (Lengua Extranjera 3) Número 19 (Lengua Extranjera 4)

Función 3 (F3) Tiempo de visualización de número

Paso 1. Mantenga pulsado el botón "FUN" durante 3 segundos. Mostrará "F1" en la pantalla.
Paso 2. Pulse el botón "UP" o "DOWN" hasta que muestre "F3" en la pantalla.
Paso 3. Pulse el botón "ENT" y la pantalla mostrará el número de visualización del tiempo actual (00 ~ 99)
Pulse el botón "UP" y "DOWN" para ajustar el tiempo de visualización.
00: Tiempo infinito (* Le recomendamos que lo mantenga infinito.)
01: 1 segundo ~ 99: 99 segundos
Paso 4. Cuando el tiempo de visualización deseado se muestre, pulse "ENT".
Paso 5. Pulse "ESC" para salir.

serviBELL

Función 4 (F4) Número de veces que la melodía se repite

Paso 1. Mantenga pulsado el botón "FUN" durante 3 segundos. Mostrará "F1" en la pantalla.
Paso 2. Pulse el botón "UP" o "DOWN" hasta que muestre "F4" en la pantalla.
Paso 3. Presione el número actual de la repetición de la melodía en la pantalla.
Paso 4. Pulse el botón "UP" y "DOWN" para seleccionar el número deseado de repeticiones melodía.
Melodías se pueden repetir de 1 a 9 veces.
Paso 5. Cuando el número deseado se muestre, pulse "ENT".
Paso 6. Pulse "ESC" para salir de la función.

Función 5 (F5) Para borrar los números registrados de teclado inalámbrico

Paso 1. Mantenga pulsado el botón "FUN" durante 3 segundos. Mostrará "F1" en la pantalla.
Paso 2. Pulse el botón "UP" o "DOWN" hasta que muestre "F5" en la pantalla.
Paso 3. Pulse el botón "ENT" y en la pantalla aparecerá el número más bajo registrado el Teclado Inalámbrico.
Paso 4. Pulse el botón "ENT" para borrar el número. Usted puede utilizar "UP" y "DOWN" saltar y no borrar los números.
Paso 5. Presione el botón "ESC" si ha terminado.

*** ¿Cómo borrar todos los números y restablecer?**
Siga los pasos del 1 al 3 y luego presione el botón "ENT" durante 5 segundos. La pantalla se quedará en blanco durante unos 10 ~ 15 segundos. En la pantalla aparecerá "00", estará completada la eliminación de los números.

Función 6 (F6) Para borrar los números registrados

Paso 1. Mantenga pulsado el botón "FUN" durante 3 segundos. Mostrará "F1" en la pantalla.
Paso 2. Pulse el botón "UP" o "DOWN" hasta que muestre "F6" en la pantalla.
Paso 3. Pulse el botón "ENT" y en la pantalla aparecerá el número más bajo registrado los pulsadores.
Paso 4. Pulse el botón "ENT" durante un segundo para borrar el número. Cuando el número se elimine, aparecerá el siguiente. Usted puede utilizar "UP" y "DOWN" saltar y no borrar los números.
Paso 5. Pulse "ESC" para terminar.

*** ¿Cómo borrar todos los números y restablecer?**
Siga los pasos 1 y 2, y luego mantenga pulsado el botón "ENT" durante 5 segundos.
En la pantalla aparecerá "00", estará completada la eliminación de los números.

serviBELL